IBIZA 4 SPOTS

Jeu de lumières — Guide de mise en route

SÉLECTION DU MODE

AUT — AUTOMATIQUE · Le jeu de lumières enchaîne automatiquement ses effets.

SOU — MODE MUSICAL · Les effets réagissent à la musique et au rythme ambiant.

PASSER DU MODE AUTOMATIQUE AU MODE MUSICAL

1. **ACCÉDER AU MENU**
   Appuyez plusieurs fois sur **MENU** jusqu'à afficher **AUT** ou **SOU**.
2. **ENTRER DANS LE RÉGLAGE**
   Lorsque **AUT** ou **SOU** apparaît, appuyez sur **ENTER** pour sélectionner le réglage.
3. **VÉRIFIER LA DERNIÈRE LETTRE**
   Après l'entrée dans le réglage, vérifiez la dernière lettre affichée. Le réglage correct doit se terminer par **N**.
4. **CORRIGER SI NÉCESSAIRE**
   Si l'écran affiche **F** ou une autre lettre, utilisez **UP** ou **DOWN** jusqu'à obtenir **N**.
5. **VALIDER**
   Lorsque l'écran affiche **AUTN** ou **SOUN**, appuyez sur **ENTER** pour valider.

RÉGLAGES CORRECTS **AUTN** = automatique · **SOUN** = musical / Sound

BOUTONS UTILISÉS

MENU	UP	DOWN	ENTER
Faire défiler	Monter / modifier	Descendre / modifier	Entrer / valider

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

• **Pied / trépied :** placez toujours l'appareil sur une surface plane, stable et suffisamment résistante. Vérifiez qu'il ne peut pas basculer.

• **Sources lumineuses :** ne regardez pas directement dans les LED ou les sources lumineuses et évitez une exposition prolongée des yeux.

• **Laser :** si votre modèle est équipé d'un laser, **ne regardez jamais directement le faisceau** et ne le dirigez jamais vers les yeux ou vers une zone où des personnes peuvent regarder le faisceau.

• **Installation :** sécurisez correctement l'appareil et laissez suffisamment d'espace autour de lui. Ne posez pas d'objet dessus.

• **Câbles :** placez les câbles de façon à éviter tout risque de chute, d'arrachement ou de débranchement.

• **Eau / humidité :** gardez l'appareil, les prises et les connexions à l'abri de l'eau et de l'humidité.

• **Avant utilisation :** vérifiez l'état du matériel et des câbles. En cas de défaut ou de comportement anormal, arrêtez l'utilisation et contactez Vespra Event.

UTILISATION RAPIDE

AUTN → fonctionnement automatique.

SOUN → fonctionnement musical / Sound.

Pour changer de mode : **MENU** → **ENTER** → **UP/DOWN jusqu'à N** → **ENTER**.

Vespra Event vous recommande de laisser l'appareil sur un pied stable et de vérifier son installation avant chaque prestation.