EUROLITE 9 SPOTS

Jeu de lumières — Guide de mise en route

PANNEAU DE COMMANDES

Pour cette notice, seules les touches **MENU, UP, DOWN et ENTER** sont nécessaires pour choisir le mode automatique ou musical.



CHOISIR LE MODE DE FONCTIONNEMENT

1. **Accéder au menu du mode**
   Appuyez plusieurs fois sur **MENU** pour faire défiler les réglages jusqu'à afficher **AUT** ou **SOU**.
2. **Sélectionner AUT ou SOU**
   Lorsque **AUT** (automatique) ou **SOU** (Sound / musical) apparaît, appuyez sur **ENTER**.
3. **Vérifier la dernière lettre**
   Après avoir appuyé sur ENTER, regardez la dernière lettre affichée. Le réglage attendu doit se terminer par **N**.
4. **Corriger si nécessaire**
   Si la dernière lettre est **F** ou une autre lettre, utilisez **UP** ou **DOWN** jusqu'à obtenir **N**.
5. **Valider**
   Lorsque l'écran affiche **AUTN** ou **SOUN**, appuyez sur **ENTER** pour valider.

AUTN	Mode automatique	**SOUN**	Mode musical / Sound

RAPPEL DES TOUCHES

MENU	UP	DOWN	ENTER
Faire défiler le menu	Monter / changer	Descendre / changer	Entrer / valider

SÉCURITÉ — LASER ET INSTALLATION

INSTALLATION — Le pied / trépied doit être posé sur une surface **plane, stable et résistante**. Vérifiez que le jeu de lumières est correctement installé et ne peut pas basculer.

LASER — **Ne regardez jamais directement le faisceau laser.** Ne dirigez jamais le laser vers les yeux, vers le visage ou vers une zone où des personnes peuvent regarder directement le faisceau.

LUMIÈRES — Ne regardez pas directement les sources lumineuses. Évitez de placer l'appareil à hauteur des yeux des personnes.

CÂBLES — Placez les câbles de façon à éviter les risques de chute, d'arrachement ou de débranchement pendant la prestation.

EAU / HUMIDITÉ — Gardez l'appareil, son alimentation et ses connexions à l'abri de l'eau et de l'humidité.

RÉGLAGE RAPIDE POUR UNE PRESTATION

1. Pour des effets qui tournent automatiquement : sélectionnez **AUT**, puis validez jusqu'à obtenir **AUTN**.

2. Pour des effets qui réagissent à la musique : sélectionnez **SOU**, puis validez jusqu'à obtenir **SOUN**.

3. Avant de laisser l'appareil en fonctionnement, vérifiez la stabilité du pied, l'orientation des faisceaux et le passage des câbles.

IMPORTANT — En cas de doute ou de comportement anormal, éteignez l'appareil et ne poursuivez pas son utilisation avant d'avoir identifié le problème.