
YAMAHA STAGEPAS 400BT

Sono 80–120 pers. — Panneau de commandes

PANNEAU DE COMMANDES



YAMAHA STAGEPAS 400BT

Sono 80–120 pers. — Points clés & sécurité

POINTS CLÉS

① **SPEAKER OUT** Câbles rouges/noirs vers les enceintes satellites
② **Bouton BT** Maintenir 3 s → LED clignote = appairage actif
③ **LEVEL 7/8** Volume Bluetooth — régler vers 75 % (vérifier en 1er si pas de son)
④ **MASTER LEVEL** Volume général — commencer au repère D, régler en dernier
⑤ **Sélecteur 7/8** Interrupteur BT actif sur le canal 7/8 (icône ■ visible)

UN PROBLÈME ?
Contactez-nous avant la soirée : 06 50 83 68 28 · contact@vespraevent.com

RÈGLES DE SÉCURITÉ

1. **Volume et protection auditive**
Ne pas dépasser 85 dB en exposition prolongée. Prévoyez des protections auditives pour les personnes proches des enceintes.

2. **Installation électrique**
Branchez sur une prise 220 V / 16 A mise à la terre. Ne surchargez pas les multiprises. Vérifiez que le câble secteur n'est pas endommagé.

3. **Eau et humidité**
Équipement non étanche. Ne pas exposer à la pluie. Éloignez tout liquide des appareils.

4. **Ventilation**
Ne couvrez pas les grilles de ventilation. Laissez au minimum 20 cm d'espace autour de chaque appareil pour éviter la surchauffe.

5. **Câbles et connexions**
Vérifiez l'état des câbles avant usage. Ne tirez jamais sur un câble pour débrancher. Évitez de les pincer sous des portes ou des tapis.

6. **Manipulation et transport**
Soyez deux pour soulever les enceintes. Ne les faites pas tomber. Fixez-les correctement sur les trépieds avant utilisation.

7. **En cas de problème**
Bruit anormal, odeur de brûlé ou fumée : éteignez immédiatement et débranchez. Contactez-nous avant de reprendre l'utilisation.

UN PROBLÈME ?
Contactez-nous avant la soirée : 06 50 83 68 28 · contact@vespraevent.com